


**Электрический
обогреватель
(конвектор)**

ТАСТІС

**Инструкция по установке
и эксплуатации**




AIRELEC


AE25

Установка отопительного модуля

1. Предосторожности при установке

1.1. Отопительный модуль является прибором класса II и защищенным против брызг воды. Он должен быть установлен в соответствии со схемой 1.

1.2. Отопительный модуль должен быть установлен так, чтобы выключатель и другие управляющие устройства не могли соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ.

1.3. Отопительный модуль не должен устанавливаться под штепсельное соединение фиксированного местонахождения.

2. Крепление

2.1 Необходимо соблюдать минимальные расстояния между отопительным модулем и окружающими предметами согласно схеме (Схема 2).

2.2 Отопительный модуль устанавливается с помощью настенной держательной пластины, поставляемой в упаковке.

Для установки держательной пластины на стену (схемы 3 и 4):

- Снять пластину с отопительного модуля
- Поместить ее на пол вертикально против стены соблюдая расстояния (позиция 1)
- Отметить и просверлить одно или несколько отверстий (А)
- Прислонить пластину к стене так, чтобы нижние отверстия пластины совпадали с отверстиями в стене (позиция 2)
- Отметить и просверлить верхние отверстия
- Привинтить пластину к стене

2.3 Размеры А, В, С и D (схема 5) различаются в зависимости от мощности (см. таблицу)

Мощ.(Вт)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
А (мм)	154	154	234	178	248	405	405
В (мм)	200	200	200	200	200	200	200
С(мм)	112	112	112	123	138	141	221
Д(мм)	94	94	94	219	214	214	214








Схема 1



Размеры в мм



Мощность (Вт)	Длина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Вес (кг)	Условные обоз.(4/6)*	Артикул(1**) (4/6)*	Артикул(2**) (4/6)*
500	360	400	80	3,4	TACTICET(6)05	A68(7481/8251)	A68(7488/8241)
750	360	400	80	3,7	TACTICET(6)07	A68(7482/8252)	A68(7489/8242)
1000	440	400	80	4,3	TACTICET(6)10	A68(7483/8253)	A68(7490/8243)
1250	520	400	80	4,9	TACTICET(6)12	A68(7484/8254)	A68(7491/8244)
1500	600	400	80	5,5	TACTICET(6)15	A68(7485/8255)	A68(7492/8245)
1750	760	400	80	6,0	TACTICET(6)17	A68(7486/8256)	A68(7493/8246)
2000	840	400	80	6,6	TACTICET(6)20	A68(7487/8257)	A68(7494/8247)

*(4/6) - 4-х и 6-и режимное регулирование

** Цвета : (1) - белый, (2) - жемчужный

3. Электрическое подключение

3.1. Питание: 220/240В

3.2. Подключение (вариант 1)

Конвектор комплектуется двухжильным шнуром электропитания с вилкой. В случае неисправности шнура электропитания направьте изготовителю извещение. Отдел послепродажного обслуживания или другой уполномоченный сотрудник примет соответствующие меры.

3.2. Подключение (вариант 2)

Отопительный модуль оснащен 3х жильным проводом А05VVF 3


3 провода:

- Фаза = коричневый
- Нейтральный = голубой
- Управляющий = черный

Соединительный провод соединяется с настенной коробкой (Схема 6).

Если управляющий провод не используется, он должен быть присоединен к свободному разъему в настенной коробке. Соединительный провод может быть заменен только изготовителем.

3.3 Подключение управляющего провода режимы функционирования отличаются видом своих сигналов, измеренных по отношению к нейтральному (схема 7)



РЕЖИМ РАБОТЫ	СИГНАЛ
Комфортный	0 —————>
Экономичный	0 —~~~~~>
Защита от замораживания	0 —~~~~~>
Отключено	0 —~~~~~>

Включение отопительного модуля

1. Описание (Схемы 8)

С правой стороны находится переключатель и термостат. Отопительный модуль начинает работать, когда переключатель переводится в положение М.


Термостат позволяет автоматически поддерживать постоянную температуру в помещении.

Индикатор позволяет наблюдать режим работы.

Регулировка температуры осуществляется между положениями термостата 1 и 9.

Крутите ручку термостата пока индикатор не загорится. Индикатор будет зажигаться и гаснуть, согласно положению термостата, поддерживая необходимую температуру.

Если Вы желаете содержать помещение в антизамерзающем режиме, в случае Вашего отсутствия, поместите ручку термостата в положение (*), переключатель в положение М, температура в комнате будет держаться приблизительно равной 7°C



2. Блокировка и ограничение вращения термостата

2.1 Ограничение вращения термостата до максимального положения.

Отключить отопительный модуль.

Отсоединить один ограничитель на задней части коробки управления.

Повернуть ручку термостата в необходимое положение.

Вставить ограничитель в отверстие на термостате. Проверить, что термостат легко вращается до положения Мини.

Включить отопительный модуль.

2.2 Ограничение вращения термостата между двумя положениями

Произвести действия как в п. 2.1

Отсоединить ограничитель на задней части коробки управления.

Повернуть ручку термостата в необходимое минимальное положение.

Вставить ограничитель в отверстие на термостате.

Проверить, что термостат легко вращается от положения Мах до положения Мини.

2.3 Блокировка термостата


Отключить прибор от напряжения.

Отсоединить один ограничитель на задней части коробки управления.

Повернуть термостат в необходимое положение.

Вставить ограничитель в соответствующее отверстие.

Включить отопительный модуль.



4. Регулировка

Для лучшей регулировки:

- Использовать термометр, помещенный в центре комнаты на расстоянии 1,20 м от пола (двери и окна должны быть закрыты).
- Установить переключатель режимов в положение М.
- Ручку термостата постепенно поверните в положение Мах.
- Как только установится необходимая температура, медленно поворачивайте термостат в обратном направлении до тех пор пока индикатор не погаснет. Установленный один раз, термостат будет автоматически поддерживать необходимую температуру в комнате.

5. Остановка

Чтобы остановить работу прибора, установите переключатель режимов в положение А.

Отключение отопительного модуля

НАПОМИНАНИЕ: Все работы с прибором должны проводиться при отключенном напряжении квалифицированным человеком.

- Прежде чем снять отопительный модуль со своей пластины необходимо установить переключатель режимов в положение А. Если подсоединен управляющий провод отключить его.
- При помощи отвертки открутить держащую пластину.
- Поднять отопительный модуль вертикально чтобы освободить его от своей пластины.
- Отсоединить электрический провод.

Правильное использование

1. Экономическое функционирование

- Избегайте перегревать вашу комнату: от этого увеличивается потребление энергии.
- При проветривании помещения отключайте отопительный модуль от напряжения.
- В случае Вашего длительного отсутствия устанавливайте термостат в положение Антизамерзания (*).

2. Безопасность использования

Если прибор накрыт, существует риск перегрева.

Таким образом категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора.

